



از شارژ بودن قلم و صفحه قبل از شروع به کار اطمینان داشته باشید.
 هنگامی که قلم رو صفحه قرار می‌گیرد LED پر رنگ می‌شود و نشان می‌دهد که قلم را
 شناسایی کرده و باطری قلم شارژ کافی دارد.
 هنگامی که LED صفحه قرمز شود باطری صفحه رو به اتمام است.

کلید

با نگه داشتن ۳ ثانیه روشن می‌شود

با نگه داشتن ۲ ثانیه و چشمک زدن LED صفحه نوشته شده ذخیره می‌شود
 و صفحه جدید ایجاد می‌شود.

با نگه داشتن ۳ ثانیه خاموش می‌شود.

1

نشانی بارگذاری نرم‌افزار راه‌اندازی ← <https://store.limac.ir/content/32--vson-driver>